

Technische Daten und Maße

Werkstoffe	Nylon, Titan
Abmessungen	240 x 155 x 80 mm
Gewicht (leer)	200 g (Tasche + Bügel)
Farbe	schwarz
Extras	Namensgravur gegen Aufpreis möglich.
Erhältlich für	TiCad Star, TiCad Canto, TiCad Liberty
Nachrüstbar für alle TiCad-Modelle mit integrierten Scoremuttern.	

GARANTIELEISTUNG

Ihre TiCad Scoretasche wurde sorgfältig konstruiert und gefertigt. Sollten Sie einmal eine Unregelmäßigkeit feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Durch Ersatzlieferungen oder Reparaturen aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der Garantiefrist ein. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch Unachtsamkeit oder grobe Benutzung, Überlastung, unsachgemäße Bedienung, äußere Gewalt oder Einwirkung durch nicht autorisierte Personen entstanden sind. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.

SERVICE

Sollte ein Problem mit Ihrer TiCad Scoretasche auftreten, sprechen Sie bitte vorab mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit TiCad in Altenstadt.

Versandanschrift:

TiCad GmbH & Co. KG
Heegwaldstr. 3-5
D-63674 Altenstadt-Waldsiedlung
Telefon: +49 (0)6047 / 987 90-14
Fax: +49 (0)6047 / 987 90-39
E-Mail: service@ticad.de

HERAUSGEBER

TiCad GmbH & Co. KG, Heegwaldstr. 3-5,
D-63674 Altenstadt www.ticad.de

Daten, Wortlaut und Bildmaterial wurden teilweise vereinheitlicht und beschreiben in erster Linie die systematische Funktion. Abweichungen zum gelieferten Produkt können deshalb oder auch aufgrund laufender Modelloptimierungen auftreten. Das vorliegende „READ ME FIRST“ darf nicht ohne Zustimmung von TiCad GmbH & Co. KG kopiert oder anderweitig verwendet werden – dies betrifft sowohl das gesamte Dokument als auch Auszüge daraus.

Bitte bewahren Sie Ihr „Read Me First“ und die Originalverpackung sorgfältig auf.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.ticad.de.

Konzept & grafische Umsetzung:

www.bild-satz-und-sieg.de
Eugen-Kaiser-Straße 18, 63450 Hanau,
Tel. 06181 - 6104833



READ ME FIRST
TiCad SCORETASCHE



BESCHREIBUNG

Mit der abnehmbaren TiCad Scoretasche können Sie Ihre Spielergebnisse auf der in der Innenseite der Tasche im Deckel fixierbaren Scorekarte festhalten und haben gleichzeitig Ihre wichtigsten persönlichen Wertgegenstände stets griffbereit.

Die handgefertigte Tasche bietet Platz für 3 Golfbälle, Tees und Stift sowie in einem dezent abgesetzten Fach weiteren Stauraum für Ihr Mobiltelefon, Geld, Schlüssel oder sonstige Wertsachen.

Die Tasche im zeitlosen Schwarz wird in die Haltevorrichtungen an der Deichsel eingehängt oder bei Bedarf entfernt und kann auch bei älteren TiCad-Trolleys nachgerüstet werden, sofern diese mit integrierten Scoremuttern in der Deichsel ausgerüstet sind.

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE:

Bitte beachten Sie, dass die TiCad Scoretasche nicht wasserdicht ist.

Bitte lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Bei Bedarf kann die Scoretasche jederzeit von der Deichselbefestigung abgenommen und mitgeführt werden.

Achten Sie darauf, die Scoretasche nicht zu überladen, um ein Umkippen des Trolleys zu vermeiden.



Scoretasche innen



Scoretasche im Profil



Scoretasche am TiCad Liberty

MONTAGE

Die TiCad Scoretasche wird bei Trolleys mit integrierter Scoremutter direkt an der Deichsel befestigt. Je nach Modell erfolgt die Montage rechter- oder linkerhand der Deichsel.

Zur Erstmontage drehen Sie zunächst die beiden Madenschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel aus den im Deichselrohr eingeschweißten Scoremuttern heraus – sofern nicht bereits erfolgt. Danach werden die beiden Kunststoffhalterungen mittels zweier Senkschrauben in den Scoremuttern

verankert. Dabei liegt die gerundete Formseite direkt am Deichselrohr an. Die beiden Aussparungen, in die später der Titanbügel eingesteckt wird, zeigen zueinander.

Der Titanbügel der Tasche kann anschließend direkt in die Halterungen eingesteckt werden: Es handelt sich um KEIN Klick-System!

Zum Abnehmen der Scoretasche heben Sie diese einfach inklusive des Titanbügels von den Halterungen ab.



PFLEGE

Die TiCad Scoretasche wurde sorgfältig aus strapazierfähigem Nylon gefertigt. Zur Entfernung von leichten Verschmutzungen können Sie ein feuchtes Microfasertuch und etwas Spülmittel verwenden. Durch sanftes Reiben lassen sich einfache Schmutzrückstände so mühelos entfernen.